



www.lombardinimarine.com

LOMBARDINI

RECAMBIOS DE CONSUMO FRECUENTE PARA MOTORES Y GENERADORES LOMBARDINI MARINE 03/2015

TABLA DE MOTORES / GENERADORES y las equivalencias generador → (motor correspondiente)

MOTORES: FOCS 502, 602, 903, 1003, 1204, 1404, CHD 1503, 1603, 1904, 2004, 2204, 2004T, 2204T, JMT 194, 245

GENERADORES: 4000, 6000 (motor 15LD mono cilíndrico, página 9), 6000(502), 8000(602), 9000(702), 14000(1003), 18000(1404), 6500(1003), 8500(1404), 16500(2204)

Generadores VOLPI PAGURO 6000(502), 8000(602), 9000(702), 14000(1003), 18000(1404), 6500(1003), 8500(1404), 16500(2204)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	502	602	702	903	1003	1204	1404	1503	1603	1904	2004	2204	2004T	2204T
2175-263 (ex 045)	filtro gasoil FOCS														
2175-264	filtro gasoil CHD														
2175-261 (ex 107)	filtro aceite FOCS														

2175-262 (ex 131)	filtro aceite					1204	1404							2004T	2204T
2175-260	filtro aceite									1503	1603	1904	2004	2204	
3700-333	filtro aire FOCS	502	602	702	903	1003	1204	1404							
3700-467 (ex 331,442)	filtro aire CHD									1503	1603	1904	2004	2204	
3700-466 (ex 435,437)	filtro aire CHD														2004T 2204T
2400-111	correa alt. 45 Ah		602		903		1204								
2440-360	correa alt. 65 Ah		602	702	903	1003	1204	1404							
2440-451	correa alt. 120 Ah FOCS			702		1003		1404							
2440-422	correa altrn. 40 Ah.	502													
2400-115	correa altrn. CHD									1503	1603	1904	2004	2204	
2400-117	correa altrn. CHD T														2004T 2204T
2440-452	correa altrn. 120A CHD										1603	1904		2204	
2440-453	correa altrn. 120A CHD T														2204T
2440-338	correa distr. FOCS actual			602	702	903	1003	1204	1404						
2440-343	correa distr. FOCS	502													
4200-193	impeller Johnson 6 p.	502	602	702	903	1003	1204	1404							
4200-206	impeller Johnson CHD T														2004T 2204T
4200-196	impeller Johnson CHD									1503	1603	1904	2004	2204	
4200-204	impeller Jabsco 10 p.	502	602	702	903	1003	1204	1404	1503	1603	1904	2004	2204		
2100-077	bujía precalentamiento									1503		1904	2004		
2100-109	bujía precalentamiento	502													
2100-111 (ex. 077)	bujía precalentamiento										1603	1904	2004	2204	2004T 2204T
2100-089	bujía precalentamiento		602	702	903	1003	1204	1404							
2193-111	centralita precalentamiento		602		903	1204				1503	1904	2004		2004T	
2193-134 (ex. 111)	centralita precalentamiento	502		702		1003		1404		1603			2204	2204T	

4221-036	disco damper CHD									1503	1603	1904	2004	2204	2004T	2204T
4251-180	disco damper FOCS	502	602	702	903	1003	1204	1404								
4420-054	junta tapa balancines												2004		2004T	
4420-083 (ex 054)	junta tapa balancines													2204		2204T
4420-044	junta tapa balancines									1503						
4420-084 (ex 044)	junta tapa balancines										1603					
4400-082 (ex 055)	junta tapa balancines		602													
4400-056	junta tapa balancines				903											
4400-080	junta tapa balancines							1204								
4400-103	junta tapa balancines	502		702												
4400-081 (ex 056)	junta tapa balancines							1003								
4400-101 (ex 080)	junta tapa balancines														1404	
4730-877	junta culata 1,45	502	602													
4730-878	junta culata 1,55	502	602													
4730-826 (ex 740)	junta culata 1,45			702												
4730-827 (ex 741)	junta culata 1,55			702												
4730-595	junta culata 1,45				903											
4730-596	junta culata 1,55				903											
4730-831 (ex 743)	junta culata ZERO							1003								
4730-832 (ex 744)	junta culata UNO							1003								
4730-683	junta culata 1,46									1204						
4730-684	junta culata 1,55									1204						
4730-694	junta culata ZERO														1404	
4730-695	junta culata UNO														1404	
4730-620 (ex 604)	junta culata 1,50										1503	1603				

4730-621	junta culata 1,65								1503	1603				
4730-724	junta culata 1,50										1904	2004		2004T
4730-725	junta culata 1,65										1904	2004		2004T
4730-732	junta culata 1,50												2204	2204T
4730-733	junta culata 1,65												2204	2204T
5840-147	motor arranque 1,7 KW								1204	1404				
5840-224	motor arranque 1,5 KW			702		1003				1404				
5840-194	motor arranque 1,3 KW	502	602		903									
5840-183	motor arranque CHD								1503	1603	1904	2004	2204	2004T 2204T
5010-003	inyector completo CHD								1503		1904	2004		2004T
5010-051	inyector completo CHD									1603			2204	2204T
5989-006	para llamas CHD								1503	1603	1904	2004	2204	2004T 2204T
5989-007	para llamas FOCS	502	602	702	903	1003	1204	1404						
M600-860	soportes elásticos FOCS	502												
M600-110	soportes elásticos FOCS		602	702	903	1003	1204	1404						
M600-830	soportes elásticos CHD								1503	1603	1904	2004	2204	2004T 2204T
6531-311	tobera pulverizador CHD								1503			2004		2004T
6531-468	tobera pulverizador CHD									1603	1904		2204	2204T
6531-436	tobera pulverizador FOCS	502	602	702	903	1003	1204	1404						
6584-510 (ex 245)	bomba mar FOCS	502	602	702	903	1003	1204	1404						
6584-309	bomba mar		602		903		1204							
6584-514 (ex 445-246)	bomba mar CHD								1503	1603	1904	2004	2204	2004T 2204T
6584-440	bomba agua de mar CHD T													2004T 2204T
6585-095	bomba alimentación CHD								1503		1904	2004		
6585-139 (ex 096)	bomba alimentación CHD									1603	1904	2004	2204	2004T 2204T

6585-151 (ex 097)	bomba alimentación FOCS	502	602	702	903	1003	1204	1404				
6590-318	bomba inyección CHD								1503		2004	
6590-376	bomba inyección CHD								1603		2204	
6590-320	bomba inyección CHD T(una por cilindro)										2004T	2204T
6590-285	bomba-inyector FOCS		602		903		1204					
6590-290	bomba-inyector FOCS(una por cilindro)				702		1003		1404			
6745-050	sensor p. aceite FOCS/CHD	502	602	702	903	1003	1204	1404	1503	1904	2004	2004T
6745-079	sensor p. aceite FOCS/CHD	502		702		1003		1404	1603		2204	2204T
8150-028	retenes bomba Johnson FOCS/CHD										todos excepto 2004T / 2204T	
8150-032	retenes bomba Jabsco FOCS/CHD										todos excepto 2004T / 2204T	
8150-033	retenes bomba CHD T										2004T	2204T
8205-106	juntas altas	502	602	702								
8205-107	juntas bajas	502	602	702								
8205-108	juntas altas				903	1003						
8205-109	juntas bajas				903	1003						
8205-110 (ex 074)	juntas altas						1204	1404				
8205-111 (ex 075)	juntas bajas						1204	1404				
8205-114	juntas altas								1503	1603		
8205-115	juntas bajas								1503	1603		
8205-117	juntas altas									1904	2004	2204
8205-118	juntas bajas									1904	2004	2204
8205-119 (ex 071)	juntas altas											2004T
8205-120 (ex 071)	juntas altas <i>new</i>											2004T 2204T
8205-121	juntas bajas											2004T 2204T
8636-150	soportes FOCS 502	502										

8636-125	soportes elásticos FOCS	602	702	903	1003	1204	1404							
8636-138	soportes elásticos CHD									1904	2004	2204	2004T	2204T
8636-137	soportes elásticos CHD							1503	1603					
9000-114	tapón intercambiador	502	602	702	903	1003	1204	1404	1503	1603	1904	2004	2204	
9032-061	tapón aceite FOCS	602		903		1204								
9032-094	tapón aceite FOCS <i>new</i>	502		702		1003		1404						
9032-064	tapón aceite CHD							1503		2004		2004T		
9032-079	tapón aceite CHD <i>new</i>							1503	1603	1904	2004	2204	2004T	2204T
9080-215	ánodo zinc FOCS/CHD	502	602	702	903	1003	1204	1404	1503	1603	1904	2004	2204	2004T
9080-284	ánodo zinc CHD T (7324450)													2204T
9195-057	termostato FOCS	602		903		1204								
9195-092	termostato CHD							1503	1603	1904	2004	2204	2004T	
9195-124 (ex 057)	termostato FOCS <i>new</i>	502	602	702	903	1003	1204	1404						
9195-077	sensor temperatura FOCS/CHD	502	602	702	903	1003	1204	1404	1503	1603	1904	2004	2204	2004T
9195-078	termostato precalentamiento FOCS/CHD	502	602	702	903	1003	1204	1404	1503	1603	1904	2004	2204	2004T
9195-083	transductor temp. agua /aceite FOCS/CHD	502	602	702	903	1003	1204	1404	1503	1603	1904	2004	2204	2004T
9340-015	manguito escape	602	702											
9340-017	manguito escape	502		903	1003									
9340-018	manguito escape							1503	1603	1904	2004	2204	2004T	
9340-021	manguito escape					1204	1404						2004T	
9602-072	manguito valv. térmica	502	602	702	903	1003	1204	1404						
9602-076	manguito valv. térmica			903	1003									
9602-104	manguito valv. térmica					1204	1404							
9602-077	manguito bomba de mar							1503	1603	1904	2004	2204		
9602-105	mang. Intercambiador termostato CHD							1503	1603	1904	2004	2204		

9602-170	manguito salida bomba mar FOCS	502	602	702	903	1003	1204	1404
9680-034	válv. limitadora p. aceite FOCS	502	602	702	903	1003	1204	1404

MOTOR	502	602	702	903	1003	1204	1404	1904	1503	1603	2004	2204	2004 T	2204 T
Capacidad aceite motor	1,5	1,5	1,5	2,6	2,6	3,5	3,5	5,5	3,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Capacidad líquido refrigerante	2	2	2	3	3	4,25	4,25	6,5	5	5	6,5	6,5	7	7

RECAMBIOS PARA TRANSMISIONES SAIL DRIVE (SD)

1200-163	junta intermedia SD	FOCS / CHD
1200-317, 1201-108, 1261-126(x2), 1200-392(x2), 1200-321	juego de juntas eje inferior primario	FOCS
1202-102, 1202-101, 1261-126(x2), 1200-392(x2), 1200-321	juego de juntas eje inferior primario	CHD
4775-537 (ex 370)	junta principal SD	FOCS / CHD
4775-521	junta fondo SD	FOCS
4775-600	junta fondo SD	CHD
8636-150	soportes elásticos	FOCS 502
8636-125	soportes elásticos	FOCS
8636-138	soportes elásticos	CHD
6250-032	soporte adaptador ánodo SD	FOCS / CHD
9135-033	ánodo zinc SD <i>new</i>	FOCS
9135-034	ánodo zinc SDM <i>new</i>	CHD
9730-211	tornillo ánodo SD <i>new</i>	FOCS / CHD

RECAMBIOS PARA MOTORES COMMON RAIL JMT/JMTI**LDW 194 / LDW 245**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	194	245
2175-262 (ex 131)	filtro aceite	x	x
2175-G010 (5 micras)	filtro gasoil	x	x
2440-431	correa alternador	x	x
2440-434	correa distribución	x	x
3700-466 (ex 435, 437)	filtro aire	x	x
4200-206	impeller	x	x
5010-726	inyector completo	x	x
6584-440	bomba agua de mar	x	x
9080-284	ánodo zinc	x	x
9195-077	sensor temperatura	x	x
9340-015	manguito escape	x	x
9340-017	manguito escape	x	x

RECAMBIOS PARA GENERADORES MARINOS LMG 4000 / 6000 (motor serie 15 LD mono cilíndrico)

Para el resto de generadores de mayor potencia, ver los recambios FOCS / CHD según corresponda

REF.	DESCRIPCIÓN	4000	6000
3700-333	filtro aire	x	x
3750-124	filtro agua mar	x	x
3730-121 (ex.134)	filtro gasoil	x	x
2175-129	filtro aceite metálico	x	x
395R-015	filtro aspiración aceite	x	x (ex 3740-109 filtro aspiración aceite)
2400-136	correa	x	x
4200-204	impeller Jabsco	x	x
4730-748	junta culata 1,00	x	
4730-749	junta culata 1,20	x	
4730-754	junta culata 1,00		x
4730-755	junta culata 1,20		x
4775-498	junta bomba agua de mar	x	x
6584-513	bomba de agua de mar	x	x
6585-111	bomba de alimentación	x	x
9080-215	anodo zinc	x	x
8150-032	retenes Jabsco	x	x
9195-077	sensor temperatura	x	x
9305-098	manguito	x	x
9340-028	manguito	x	x
9602-G09	manguito (2 u.)	x	x

MANUALES de TALLER

5302-354	MANUAL DE TALLER (ES)	FOCS	21,60
5302-348	MANUAL DE TALLER (ES)	CHD	21,60

CONCESIONARIOS OFICIALES LOMBARDINI MARINE *HERRAMIENTAS ESPECIALES LOMBARDINI MARINE*

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PARA MOTORES
INSTRUMENTO DE NIVELACIÓN DE CAUDAL BOMBA INYECCIÓN	1460-090	FOCS / CHD
EXTRACTOR PRE CÁMARA DE COMBUSTIÓN	1460-030	FOCS
VERIFICADOR AVANCE ESTÁTICO		
BOMBA INYECCIÓN	1460-024	FOCS
LÁMINA PARA INSERTAR SOPORTES DE APOYO DE LA BANCADA	1460-053	FOCS
LLAVE PARA CASQUILLO DE FIJACIÓN		
ELEMENTO BOMBA-INYECTOR	1460-029	FOCS
LLAVE PARA PRE CÁMARA DE COMBUSTIÓN	1460-027	FOCS
PERNO ORIENTACIÓN PRE CÁMARA DE COMBUSTIÓN	1460-031	FOCS
RACORD PARA CONTROL AVANCE ESTÁTICO		
INYECTOR Y TARADO INYECTOR	1460-028	FOCS
HERRAMIENTA PARA MONTAJE JUNTA GUÍA		
VÁLVULA ADMISIÓN Y ESCAPE	1460-047	FOCS
HERRAMIENTA DESCENSO VÁLVULA PARA CONTROL AVANCE INYECCIÓN	1460-048	FOCS
HERRAMIENTA REGISTRO TENSIÓN CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1460-049	FOCS
HERRAMIENTA BLOQUEO CIGÜEÑAL	1460-051	FOCS
HERRAMIENTA PARA CONTROL AVANCE		

INYECCIÓN Y TARADO INYECTOR PARA BOMBA / INYECTOR ref. : 6590-272	1460-056	FOCS
IDEM. ANTERIOR PARA BOMBA / INYECTOR ref. : 6590-285, 6590-286, 6590-287, 6590-290	1460-074	FOCS
VERIFICADOR DE CONTROL DE AVANCE INYECCIÓN ESTÁTICA	1460-024	CHD
HERRAMIENTA DE DESCENSO VÁLVULA PARA CONTROL AVANCE INYECCIÓN	1460-075	CHD
ALICATES PARA TUBOS ALIMENTACIÓN BOMBA INYECTORA		
Diámetro 6 m/m	1460-022	CHD
Diámetro 8 m/m	1460-023	CHD

PARA CONSULTAR REFERENCIAS DE RECAMBIOS Y DESPIECES, PUEDE DIRIGIRSE A NOSOTROS, O CONSULTAR LA WEB: www.lombardinimarine.com
AL EFECTUAR SU PEDIDO, INDICAR LA REFERENCIA y DESCRIPCIÓN DE CADA PIEZA, EL MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE DEL MOTOR.



TECNICA MARKETSAILING, SL
gerencia@teccatms.com

(ES) B 61585428
comercial@teccatms.com

IMPORTADOR EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA y PORTUGAL www.teccatms.com

T. 93-456.37.60 Llorens i Barba 11 local – BARCELONA

